aspire



FLEXUS Pro
User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50° C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents:
1 * Flexus Pro Device
1 * Flexus Pro Pod
1 * AF Meshed Coil 0.6Ω (Preinstalled)
1 * AF Meshed Coil 1.0Ω
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

Components View:



Specifications:
Size: 26*15.5*114.5 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
E-Liquid Filling: Easy Side Fill
Compatibility:
Flexus Pro device is compatible with two types of Flexus Pro pods
1. Flexus Pro Pod: Replaceable Coil Version
Replaceable AF Meshed Coil 0.6Ω (15-18W)
Replaceable AF Meshed Coil 1.0Ω (12-15W)
2. Flexus Pro Pod: Non-replaceable Coil Version
Built in 0.6Ω meshed coil (15-18W)
Built in 1.0Ω meshed coil (12-15W)
Airflow: Adjustable
Battery Capacity: Built-in 1200 mAh
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A
Activation Modes: Mode A: Auto-draw / Mode B: Button activated / Mode AB: Auto-draw & button activated
Wattage Range: 5-30W
Screen: 0.54-inch OLED screen

Pod Filling
1. Remove the pod from the device
2. Pull the side silicone seal, fill the e-liquid into the pod directly
3. Close the silicone seal
4. Put the pod into the groove joint of the device



Coil Replacement
1. Pull to remove the pod
2. Pull the used coil out
3. Push the new coil into the pod
4. Place the pod back



Remember to clean the condensation between the pod and the device.



Instructions

Turn on	Quickly press the power button 5 times	Display "aspire"
Turn off	Quickly press the power button 5 times	Display "Shut Down"
Lock/Unlock	The device will be locked when the vaping time is over 7s, the screen will display "Over 7S". Plug out / in the pod once to unlock the device.	
Adjust Activation Mode	Quickly press the power button 4 times to adjust the activation modes Mode AB: Auto-draw & button activated Mode A: Auto-draw Mode B: Button activated.	
Adjust Wattage	Quickly press power button 3 times to enter wattage settings mode. Within 3 flashing seconds adjust to your desired value by pressing the power button. The power value will stop flashing to indicate that the wattage is set.	
Battery Level Indicate on Screen	Battery level<0%--empty bar Battery level=0-20%--one bar Battery level=21-40%--two bars Battery level=41-60%--three bars Battery level=61-80%--four bars Battery level=81-100%--five bars	

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (7s)	The screen will display "Over 7S"
Open Circuit Protection	The screen will display "Check Atomizer"
Low Resistance Protection	The screen will display "Low Res"
Short Circuit Protection	The screen will display "Atomizer Short"
Low Voltage Protection	The screen will display "Low Battery"
Abnormal Charging	The screen will display "Check USB"
Overheat Protection	The screen will display "Too Hot"

Charging

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the type-C cable	The screen will display a growing battery icon
Fully charged	The screen will be on for 10s and then shut off
The charging voltage is over 5.6V or lower than 4.4V	The device will stop charging and the screen will display "CHECK USB" for 5s
If you press the fire button while charging, the battery will stop charging to ensure safety.	

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age
• Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk;

3. CONTRAINDICATIONS
• Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma;
• Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure);
• Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels;
• Those taking the following medication:
• Theophylline (to treat breathing problems)
• Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
• Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
• Feeling faint
• Nausea (feeling sick)
• Headache
• Coughing
• Irritation of the mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Hiccups
• Nasal congestion
• Vomiting
• Arrhythmias in the chest
• Abnormal heartbeats

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.
Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang:
1 * Flexus Pro Akku
1 * Flexus Pro Pod
1 * AF Meshed Verdampferkopf 0,6 Ohm (vorinstalliert)
1 * AF Meshed Verdampferkopf 1.0 Ohm
1 * 2A USB-Type C-Kabel
1 * Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:



Spezifikationen:
Maße: 26*15.5*114.5 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
Füllung: Seitenfüllsystem
Kompatibilität:
Das Flexus Pro-Gerät ist mit zwei Arten von Flexus Pro-Pods kompatibel:
1. Flexus Pro Pod: Version mit austauschbarer Spule
Austauschbare AF-Meshed-Spule 0,6Ω (15-18W)
Austauschbare AF-Meshed-Spule 1,0Ω (12-15W)
2. Flexus Pro Pod: Version mit nicht austauschbarer Spule
Eingebaute 0,6Ω Meshed-Spule (15-18W)
Eingebaute 1,0Ω Meshed-Spule (12-15W)
Luftstrom: Einstellbar
Kapazität der internen Akkuzelle: 1200 mAh
Ladestromstärke: Type C
Maximale Ladestromstärke: 2A
3 Aktivierungsmodi: A-Modus - Automatische Zugaktivierung / B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste / AB-Modus - Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste
Leistungsbereich: 5-30W
Bildschirm: 0.54 Zoll OLED-Bildschirm

Einfüllen des Liquids
1. Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen.
2. Befüllen Sie den Tank über die Befüllöffnung an der side des Pods mit Liquid. Öffnen Sie zuvor den Silikonverschluss.
3. Verschließen Sie die Befüllöffnung wieder, indem Sie den Silikonverschluss einsetzen.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.

Wechsel des Verdampferkopfes
1. Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen.
2. Ziehen Sie den alten Verdampferkopf aus der Aufnahme des Pods.
3. Setzen Sie einen neuen Verdampferkopf in die Aufnahme des Pods ein.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.



Nutzung

Einschalten	Drücken Sie schnell 5-mal die Feuertaste	Anzeige zeigt "aspire"
Ausschalten	Drücken Sie schnell 5-mal die Feuertaste	Anzeige "Shut Down"
Sperren / Entsperren des Geräts	Wenn die Verdampfungszeit mehr als 7 Sekunden beträgt. Der Aktivierungsmodus kann nicht umgeschaltet werden, wenn die Zugautomatik gesperrt ist. Lösen Sie den Pod einmal vom Akku und verbinden Sie ihn wieder, um die automatische Zugaktivierung zu entsperren.	
Aktivierungsmodi wechseln	Drücken Sie schnell 4-mal die Feuertaste AB-Modus - Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste A-Modus - Automatische Zugaktivierung B-Modus - Zugaktivierung mittels Feuertaste	
Adjust Wattage	Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 1.5s, um die Leistungseinstellung zu aktivieren. Der Leistungswert auf dem Hauptbildschirm blinkt, um anzuzeigen, dass die Leistung eingestellt wird, und drücken Sie dann die Netz-Taste, um die Leistung innerhalb von 3 Sekunden nach dem Blinken einzustellen.	
Anzeige des Ladestatus auf dem Display	Batteriestand<0%--leerer Balken Batteriestand=0-20%--ein Balken Batteriestand=21-40%--zwei Balken Batteriestand=41-60%--drei Balken Batteriestand=61-80%--Vier Balken Batteriestand=81-100%--fünf Balken	

Sicherheitsfunktionen

Zugzeit-Begrenzung (7s)	Auf dem Display wird "Over 7S" angezeigt.
Schutz bei offenem Stromkreis	Auf dem Display wird "Check Atomizer" angezeigt.
Schutz vor zu niedrigem Widerstand	Auf dem Display wird "Low Res" angezeigt.
Kurzschlussschutz	Auf dem Display wird "Atomizer Short" angezeigt.
Niederspannungsschutz	Auf dem Display wird "Low Battery" angezeigt.
Ungewöhnlicher Ladevorgang	Auf dem Display wird "Check USB" angezeigt.
Überhitzungsschutz	Auf dem Display wird "Too Hot" angezeigt.

Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	2A
empfohlene Ladespannung	5V
Anschluss des USB-Type C-Kabels	Auf dem Display wird ein rollierendes Batteriesymbol angezeigt.
Akku vollständig geladen	Die Display leuchtet für 10 Sekunden und erlischt danach.
Ladespannung liegt über 5.6 oder unter 4,4 Volt	Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung "CHECK USB". Das Gerät beendet den Ladevorgang
Wird während des Ladevorgangs die Feuertaste gedrückt, so beendet das Gerät aus Sicherheitsgründen den Ladevorgang automatisch.	

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
• Nichtraucher
• Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter
• Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird

3. KONTRAINDIKATIONEN
• Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden; wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma
• Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
• Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann
• Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
• Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
• Übelkeit (sich schlecht fühlen)
• Kopfschmerzen
• Husten
• Reizung von Mund, Rachen und Hals
• Schwindel
• Magenschmerzen
• Schluckauf
• Verstopfte Nase
• Erbrechen
• Arrhythmien in der Brust
• Abnormaler Herzschlag

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SÉCURITÉ D'ELIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu:
1 * Appareil Flexus Pro
1 * Pod Flexus Pro
1 * Résistance Meshed AF 0.6Ω (Préinstallé)
1 * Résistance Meshed AF 1.0Ω
1 * Câble Type-C
1 * Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée :



Caractéristique:
Dimensions : 26*15.5*114.5 mm
Capacité du Pod : 2.0 ml
Remplissage facile par le coté
Compatibilité :
L'appareil Flexus Pro est compatible avec deux types de pods Flexus Pro
1. Flexus Pro Pod : version avec résistance remplaçable
Résistance Meshed AF remplaçable 0.6Ω (15-18W)
Résistance Meshed AF remplaçable 1.0Ω (12-15W)
2. Flexus Pro Pod : version avec résistance non remplaçable
Résistance Meshed de 0.6 Ω intégrée (15-18W)
Résistance Meshed de 1.0 Ω intégrée (12-15W)
Débit d'air : Ajustable
Capacité de la batterie intégrée : 1200 mAh
Chargement : Type-C
Courant de charge maximum : 2A
3 modes d'activation : A Mode – Tirage automatique / B Mode – Activation par bouton / AB Mode – Tirage automatique / Activation par bouton
Plage de puissance : 5-30 W
Ecran : 0.54 pouce OLED

Remplissage du pod
1. Tirer le retirer le pod
2. Soulevez le bouchon en silicone et ajoutez le e-liquide à travers le trou de remplissage
3. Remettez le bouchon en silicone dans le trou de remplissage
4. Replacer le pod à son emplacement

Remplacement de la résistance
1. Tirer le retirer le pod
2. Tirer pour retirer la résistance usée
3. Presser une nouvelle résistance dans l'emplacement de la résistance sur le pod
4. Replacer le pod à son emplacement

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil



Instructions

Turn on	Quickly press the power button 5 times	Display "aspire"
Turn off	Quickly press the power button 5 times	Display "Shut Down"
Lock/Unlock	The device will be locked when the vaping time is over 7s, the screen will display "Over 7S". Plug out / in the pod once to unlock the device.	
Adjust Activation Mode	Quickly press the power button 4 times to adjust the activation modes Mode AB: Auto-draw & button activated Mode A: Auto-draw Mode B: Button activated.	
Adjust Wattage	Quickly press power button 3 times to enter wattage settings mode. Within 3 flashing seconds adjust to your desired value by pressing the power button. The power value will stop flashing to indicate that the wattage is set.	
Battery Level Indicate on Screen	Niveau de batterie < 0 % -- barre vide Niveau de batterie = 0-20 % -- une barre Niveau de batterie = 21-40 % -- deux barres Niveau de batterie = 41-60 % -- trois barres Niveau de batterie = 61-80 % -- quatre barres Niveau de batterie = 81-100 % -- cinq barres	

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (7s)	The screen will display "Over 7S"
Open Circuit Protection	The screen will display "Check Atomizer"
Low Resistance Protection	The screen will display "Low Res"
Short Circuit Protection	The screen will display "Atomizer Short"
Low Voltage Protection	The screen will display "Low Battery"
Abnormal Charging	The screen will display "Check USB"
Overheat Protection	The screen will display "Too Hot"

Charging

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the type-C cable	The screen will display a growing battery icon
Fully charged	The screen will be on for 10s and then shut off
The charging voltage is over 5.6V or lower than 4.4V	The device will stop charging and the screen will display "CHECK USB" for 5s
If you press the fire button while charging, the battery will stop charging to ensure safety.	

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
• Non-fumeurs ;
• Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal ;
• Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel ;

3. CONTRE-INDICATIONS
• Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme ;
• Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension) ;
• Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang ;
• Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
* Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
* Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
• Sensation d'évanouissement
• Nausées (sensation de malaise)
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Inconfort d'estomac
• Hoquet
• Congestion nasale
• Vomissements
• Arythmies dans la poitrine
• Battements cardiaques anormaux

GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλείστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από λανθασμένη μεταχείριση, πέρα από την κανονική χρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση αυθεντικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή ατμίσματος, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5° C / 50° C).

Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει κάτω, καεί, υποστεί τρύπημα, συντριβεί, ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποπτευθείτε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή τραυματισμό.

Για να αποφύγετε άσκοπη χρήση, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ειδικά καθώς τη μεταφέρετε στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας.

Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής καεί ή παρουσιάσει κάποια μη φυσιολογική παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Για να μην καταστραφεί η κεφαλή ή καεί το βαμβάκι, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδεια δεξαμενή (pod). Αφήστε τη δεξαμενή ή το pod σε όρθια θέση για πέντε λεπτά αφού αναπληρώσετε το υγρό ούτως ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκισθεί ή καταστραφεί το περίβλημά τους. Αποσυνδέετε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμίσματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μην πετάξετε το προϊόν και τη μπαταρία του στο περιβάλλον, αλλά να το αφήσετε στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης/συλλογής σχετικών απορριμμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, είστε ασθενής ή πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιοαγγειακές διαταραχές.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα:
1 * Συσκευή Flexus Pro
1 * Pod Flexus Pro
1 * Κεφαλή με πλέγμα AF Meshed 0.6Ω(εγκατεστημένη)
1 * Κεφαλή με πλέγμα AF Meshed 1.0Ω
1 * Καλώδιο Type-C
1 * Εγχειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων :



Προδιαγραφές:
Διαστάσεις: 26*15.5*114.5 mm
Χωρητικότητα του pod: 2.0 ml
Εύκολη αναπλήρωση από το πλάι
Συμβατότητα:
Η συσκευή Flexus Pro είναι συμβατή με δύο τύπους Flexus Pro pods
1. Flexus Pro Pod: Με αντιστάσεις που μπορείτε να αντικαταστήσετε
Αντικαταστάσιμη αντίσταση AF Meshed Coil 0,6Ω (15-18W)
Αντικαταστάσιμη αντίσταση AF meshed 1,0Ω (12-15W)
2. Flexus Pro Pod: Με ενσωματωμένη (μη αντικαταστάσιμη) αντίσταση
Ενσωματωμένη αντίσταση Meshed Coil 0,6Ω (15-18W)
Ενσωματωμένη αντίσταση Meshed Coil 1,0Ω (12-15W)
Ροή αέρα: Ρυθμιζόμενη
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 1200 mAh
Φόρτιση: Type-C
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 2A
3 λειτουργίες: Λειτουργία A: Αυτόματη / Λειτουργία B: Ενεργοποίηση με το κουμπί / Λειτουργία AB: Αυτόματη / Ενεργοποίηση με το κουμπί
Εύρος Wattage: 5-30W
Οθόνη: Οθόνη OLED 0,54 ιντσών

Αναπλήρωση υγρού στο pod
1. Τραβήξτε για να αφαιρέσετε το pod
2. Ανασηκώστε την τάπα από σιλικόνη και προσθέστε το υγρό μέσα από την οπή αναπλήρωσης
3. Πιέστε ξανά την τάπα στη θέση της για να σφραγίσετε την οπή αναπλήρωσης
4. Τοποθετήστε το pod στη θέση του

Αντικατάσταση κεφαλής
1. Τραβήξτε για να αφαιρέσετε το pod
2. Τραβήξτε έξω τη χρησιμοποιημένη κεφαλή
3. Ωθήστε τη νέα κεφαλή μέσα στο pod
4. Τοποθετήστε το pod στη θέση του



Θυμηθείτε να σκουπίζετε με λίγο χαρτί τυχόν υγρασία που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί ανάμεσα στο δοχείο του ατμοποιητή (pod) και της συσκευής.

Οδηγίες

Ενεργοποίηση	Πιέστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 5 φορές	Εμφανίζονται το σήμα "aspire"
Απενεργοποίηση	Πιέστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 5 φορές.	Εμφανίζεται "Shut Down" (απενεργοποίηση)
Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα	Η αυτόματη χρήση θα κλειδώσει αν ο χρόνος διαρκέσει περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα. Ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπεται να αλλάξει, όταν η αυτόματη χρήση είναι κλειδωμένη. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το pod για να ξεκλειδώσετε την αυτόματη λειτουργία.	
Αλλαγή λειτουργίας	Πιέστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 4 φορές Λειτουργία AB: Αυτόματη / Ενεργοποίηση με το κουμπί. Λειτουργία A: Αυτόματη Λειτουργία B: Ενεργοποίηση με το κουμπί.	
Ρύθμιση Ισχύος	Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές εντός 1,5 δευτ. για να μπείτε στη διεπαφή ρύθμισης της ισχύος. Η τιμή της ισχύος στην κύρια διεπαφή αναβοσβήνει, επισημαίνοντας ότι εκτελείται ρύθμιση της ισχύος, και έπειτα πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ρυθμίσετε την ισχύ εντός των 3 δευτερολέπτων που αναβοσβήνει.	
Η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη	Επίπεδο μπαταρίας <0%--άδεια γραμμή Επίπεδο μπαταρίας=0-20%--μία γραμμή Επίπεδο μπαταρίας=21-40%--δύο γραμμές Επίπεδο μπαταρίας=41-60%--τρεις γραμμές Επίπεδο μπαταρίας=61-80%--τέσσερις γραμμές Επίπεδο μπαταρίας=81-100%--πέντε γραμμές	

Λειτουργίες προστασίας

αυτόματη χρήση (7 δευτερόλεπτα)	μήνυμα "Over 7S"
Προστασία από ανοιχτό κύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CHECK POD" (Check Atomizer)
Προστασία από χαμηλή αντίσταση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CHECK POD" (Low Res)
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "POD SHORTED" (Atomizer Short)
Προστασία από χαμηλή τάση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW BATTERY" (Low Battery)
Μη Φυσιολογική Φόρτιση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW BATTERY" (Check USB)
Προστασία από υπερθέρμανση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "TOO HOT" (Too Hot)

Φόρτιση

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2A
Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Συνδέστε το καλώδιο Type-C	Στη οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της μπαταρίας να γεμίζει.
Πλήρης φόρτιση	Η οθόνη παραμένει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει.
Η τάση φόρτισης είναι πάνω από 5.6V ή κάτω από 4.4V	Η συσκευή θα διακόψει τη φόρτιση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "CHECK USB"
Εάν πιέσετε το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία θα σταματήσει να φορτίζεται για λόγους ασφαλείας.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Πριν τη χρήση υγρού αναπλήρωσης με νικοτίνη, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

1.ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, πρέπει να προσέξετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται για χρήση σε μη-καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες αν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.

Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχετε αλλεργία στη νικοτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες).

2.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Τα υγρά αναπλήρωσης με νικοτίνη δεν συστήνονται σε:
• Μη-καπνιστές
• Νεαρά άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας
• Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού

3.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη και έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος
• Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
• Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
• Άτομα με την ακόλουθη φαρμακευτική αγωγή:
* Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
* Ropinirole (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων)
* Clozapone (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

4.ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν εισπνέετε υπερβολική νικοτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:
• Τάση λιποθυμίας
• Ναυτία (τάση για εμετό)
• Πονοκέφαλος
• Βήχας
• Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
• Ζαλάδα
• Αδιαθεσία στομάχου
• Λόξυγκας
• Ρινική συμφόρηση
• Εμετό
• Αρρυθμίες στο στήθος
• Μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5° C / 50° C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en periodo de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

contenido
1 * Flexus Pro Dispositivo
1 * Flexus Pro Pod
1 * Resistencia de malla AF 0.6Ω (Preinstalada)
1 * Resistencia de malla AF 1.0Ω
1 * Cable tipo C
1 * Manual del usuario

Vistas de componentes:



Características Técnicas
Dimensiones: 26*15.5*114.5 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Fácil relleno por la parte lateral
Compatibilidad:
El dispositivo Flexus Pro es compatible con dos tipos de cápsulas Flexus Pro:
1. Cápsula Flexus Pro: Versión con bobina reemplazable
Bobina de malla AF reemplazable de 0,6Ω (15-18W)
Bobina de malla AF reemplazable de 1.0Ω (12-15W)
2. Cápsula Flexus Pro: Versión con bobina no reemplazable
Bobina de malla de 0,6Ω incorporada (15-18W)
Bobina de malla de 1,0Ω incorporada (12-15W)
Flujo de aire: Ajustable
Capacidad de la batería incorporada: 1200 mAh
Carga: Tipo-C
Corriente de carga máxima: 2A
3 modos de activación: Modo A – calada automática / Modo B – activación con el botón de calada / Modo AB – calada automática / activación con el botón de calada
Rango de potencia: 5-30W
Pantalla: Pantalla OLED de 0,54 pulgadas

Relleno del pod
1. Tire para desinstalar el pod
2. Levante el tapón de silicona y agregue e-líquido a través del orificio de llenado
3. Presione el tapón de silicona de nuevo para tapar el agujero de llenado
4. Vuelva a colocar el pod en su lugar



Reemplazo de la resistencia
1. Tire para desinstalar el pod
2. Saque la resistencia usada
3. Empuje la nueva resistencia en la cápsula
4. Vuelva a colocar el pod en su lugar



Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo.



Instrucciones

Encender	Presione rápidamente el botón de calada 5 veces	Muestra "aspire"
Apaga	Presione rápidamente el botón de calada 5 veces	Muestra "Shut Down"
Bloquear / Desbloquear	La calada automática se bloqueará cuando el tiempo de vapeo sea superior a 7 segundos; El modo de activación no puede cambiar cuando la calada automática está bloqueada. Desconecte y conecte el pod una vez para desbloquear la calada automática.	
Cambiar el modo de activación	Presione rápidamente el botón de calada 4 veces Modo AB - calada automática / activación con el botón de calada Modo A – calada automática Modo B – activación con el botón de calada	
Ajuste de la potencia	Pulse el botón de encendido 3 veces antes de 1,5 segundos para entrar en la interfaz de ajuste de potencia, el valor de potencia en la interfaz principal parpadeará para indicar que se está ajustando la potencia, y después pulse el botón de encendido para ajustar la potencia antes de los 3 segundos de parpadeo.	
Nivel de batería indicar en pantalla	Nivel de batería<0%--barra vacía Nivel de batería=0-20%--una barra Nivel de batería=21-40%--dos barras Nivel de batería=41-60%--tres barras Nivel de batería=61-80%--cuatro barras Nivel de batería=81-100%--cinco barras	

Características de seguridad

Protección contra el tiempo de vapeo (7s)	La pantalla mostrará "Over 7S"
Protección de circuito abierto	La pantalla mostrará "Check Atomizer"
Protección de baja resistencia	La pantalla mostrará "Low Res"
Protección contra cortocircuitos	La pantalla mostrará "Atomizer Short"
Protección de bajo voltaje	La pantalla mostrará "Low Battery"
Carga anómala	La pantalla mostrará "Check USB"
Protección contra sobrecalentamiento	La pantalla mostrará "Too Hot"

Carga

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendado	5V
Conecte el cable tipo C	La pantalla mostrará un icono de batería creciente
Totalmente cargado	La pantalla estará encendida durante 10s y luego se apagará
El voltaje de carga es superior a 5.6V o inferior a 4.4V	El dispositivo dejará de cargarse y la pantalla mostrará "CHECK USB"
Si presiona el botón de calada mientras se carga, la batería dejará de cargarse para garantizar la seguridad	

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.

No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
• No fumadores
• Jóvenes menores de edad
• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna

3. CONTRAINDICACIONES
• Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma
• Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión)
• Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre
• Quienes toman la siguiente medicación:
* Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
* Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
* Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
• Debilidad
• Náuseas (sensación de malestar)
• Dolor de cabeza
• Tos
• Irritación de la boca o la garganta
• Mareos
• Malestar estomacal
• Hipo
• Congestión nasal
• Vómitos
• Arritmias en el pecho
• Latidos cardíacos anormales

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade doen toenemen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vaporizer te voorkomen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5° C / 50 ° C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of diens batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.

Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in uw zak of tas.
In geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is geraakt, moet het gebruikt onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, mag niet gevaped worden om een lege pod te gebruiken. Laad de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu; lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product; als de verschijnselen ook na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud
1 * Flexus Pro Apparaat
1 * Flexus Pro Capsule
1 * AF Meshed Coil 0.6Ω (Voorgeïnstalleerd)
1 * AF Meshed Coil 1.0Ω
1 * Type-C Kabel
1 * Gebruikershandleiding

Uitzicht van de onderdelen:



Specificaties
Dimensies: 26*15.5*114.5 mm
Capaciteit van de capsule: 2.0 ml
Gemakkelijk aan de zijkant te vullen
Compatibiliteit:
De Flexus Pro is compatibel met twee soorten Flexus Pro-pods:
1.Flexus Pro Pod: Versie met vervangbare spoel
Vervangbare AF-gemeshed spoel 0,6Ω (15-18W)
Vervangbare AF-gemeshed spoel 1,0Ω (12-15W)
2.Flexus Pro Pod: Versie met niet-vervangbare spoel
Ingebouwde 0,6Ω gemeshed spoel (15-18W)
Ingebouwde 1,0Ω gemeshed spoel (12-15W)
Luchtstroom: Aanpasbaar
Ingebouwde capaciteit van de batterij: 1200 mAh
Oplader: Type-C
Maximale laadstroom: 2A
3 activeringsmodi: A-modus - automatisch vuren / B-modus - knop geactiveerd / AB-modus – automatisch vuren / knop geactiveerd
Wattage bereik: 5-30W
Display: OLED-display 0,54 inch

Het vullen van de capsule
1. Maak een trekbeweging om de pod te verwijderen
2. Til de siliconen afdichting op en voeg e-liquid toe via het vulgaatje
3. Druk de siliconen afdichting weer op het vulgaatje
4. Plaats de pod weer terug



Het vervangen van de coil
1. Maak een trekbeweging om de pod te verwijderen
2. Trek de gebruikte coil eruit
3. Duw de nieuwe coil in de pod
4. Plaats de pod weer terug

Vergeet niet de condensatie tussen de peul en het apparaat schoon te maken.

Gebruiksaanwijzing

Inschakelen	Druk 5 keer snel op de vuurknop	Geeft "aspire" weer.
uitschakelen	Druk 5 keer snel op de vuurknop	Geeft "Shut Down" weer.
Vergrendelen/ ontgrendelen	Wordt het automatisch vuren vergrendeld wanneer de damptijd meer dan 7 seconden bedraagt. De activeringsmodus mag niet worden gewijzigd wanneer het automatische vuren is vergrendeld. Schakel de pod één keer uit & in om het automatisch vuren te ontgrendelen.	
Activeringsmodus wisselen	Druk 4 keer snel op de vuurknop AB-modus – automatisch vuren / knop geactiveerd A-modus - automatisch vuren B-modus - knop geactiveerd	
Vermogen aanpassen	druk binnen 1.5 seconden 3 keer op de aan/uit-knop om de interface voor het aanpassen van het vermogen te openen. De waarde voor het vermogen op de hoofdinterface gaat knipperen om aan te geven dat het vermogen wordt ingesteld.	
Batterijniveau geeft op het scherm aan	Batterijniveau<0%--lege balk Batterijniveau=0-20%--één balk Batterijniveau=21-40%--twee balken Batterijniveau=41-60%--drie balken Batterijniveau=61-80%--vier balken Batterijniveau=81-100%--vijf balken	

Veiligheidsvoorzieningen

Bescherming tegen te lang vapen (7s)	Op het scherm verschijnt "Over 7S"
Omgekeerde spanningsbeveiliging	Op het scherm verschijnt "Check Atomizer"
Low Resistance Protection	Op het scherm verschijnt "Low Res"
Kortsluitingsbeveiliging	Op het scherm verschijnt "Atomizer Short"
Laagspanningsbeveiliging	Op het scherm verschijnt "Low Battery"
Abnormaal opladen	Op het scherm verschijnt "Check USB"
Bescherming tegen oververhitting	Op het scherm verschijnt "Too Hot"

Opladen

Maximale hoeveelheid stroom bij het laden	2A
Aanbevolen laadspanning	5V
Bevestig kabel type-C	Op het scherm wordt een oplopend batterijpictogram weergegeven
Volledig opgeladen	Het scherm staat 10 seconden aan en gaat dan weer uit
De laadspanning is meer dan 5.6V of lager dan 4.4V	Het apparaat stopt met opladen en op het scherm verschijnt "CHECK USB"
Als je tijdens het opladen op het ontstekingsknopje drukt, stopt de batterij met opladen om zo de veiligheid te kunnen garanderen	

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS

De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

1. NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het gebruik derhalve niet wordt aanbevolen voor niet-rokers; deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen.

Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

2. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
• Niet-rokers
• Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens
• Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven,aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden

3. CONTRA-INDICATIES
• Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfyseem of astma
• Personen met een overactieve schildklier of eenfeochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben)
• Personen die diabetes hebben: nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel
• Personen die de volgende medicatie gebruiken:
* Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
* Ropinirool (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
* Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
• Gevoel dat u flauwvalt
• Misselijkheid
• Hoofdpijn
• Hoesten
• Irritatie van de mond of keel
• Duizeligheid
• Maagklachten
• Hikken
• Verstopping van de neus
• Braken
• Aritmieën in de borstkas
• Abnormale hartslagen

IT

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.

Il fabbricante declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio rispetto a quanto indicato come normale utilizzo nel presente manuale.

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
Si consiglia l'uso esclusivo di caricabatterie, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nel foglio illustrativo. L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO
Per ridurre il rischio di incendi, scosse o danni al suo dispositivo da svapo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessiva (-5° C / 50° C).

Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.

Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.

In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare lo stoppino, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula/il serbatoio, lasciar riposare la capsula per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattie in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.

Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto; se l'effetto o gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

Contenuto:
1 * Flexus Pro dispositivo
1 * Flexus Pro cartuccia
1 * Resistenza Meshed AF 0.6Ω(Pre-installata)
1 * Resistenza Meshed AF 1.0Ω
1 * Cavo di tipo C
1 * Manuale d'uso

Panoramica dei componenti:



Specifiche:
Dimensioni: 26*15.5*114.5 mm
Capacità della cartuccia: 2.0 ml
Facile riempimento laterale
Compatibilità :
Il dispositivo Flexus PRO è compatibile con due tipologie di Felxus Pro Pods
1. Flexus Pro Pod - Con coil intercambiabile
Flexus AF Meshed Coil 0.6Ω (15-18W)
Flexus AF Meshed Coil 1.0Ω (12-15W)
2. Flexus Pro Pod - Con coil integrata (Non sostituibile)
Resistenza integrata da 0.6Ω meshed coil (15-18W)
Resistenza integrata da 1.0Ω meshed coil (12-15W)
Portata d'aria: Regolabile
Capacità della batteria integrata: 1200 mAh
Ricarica: Tipo C
Corrente di carica massima: 2A
3 modalità di attivazione: Modalità A: auto-draw / Modalità B: pulsante attivato / Modalità AB - auto-draw / pulsante attivato
Gamma di potenza: 5-30 W
Schermo: Schermo OLED da 0,54 pollici

Riempimento della cartuccia
1. Tirare per estrarre la cartuccia
2. Sollevare la guarnizione in silicone e mettere il liquido nel foro di riempimento
3. Premere la guarnizione di silicone in maniera tale da coprire nuovamente il foro di riempimento
4. Ricollocare la cartuccia al suo posto



Sostituzione della cartuccia
1. Tirare per estrarre la cartuccia
2. Estrarre la cartuccia usata
3. Introdurre la nuova cartuccia all'interno del relativo slot
4. Ricollocare la cartuccia al suo posto



Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo

Istruzioni

Accendere	Premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte	Viene visualizzata la dicitura "aspire"
Spegnere	Premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte	Viene visualizzata la dicitura "Shut Down"
Bloccato/Sbloccato	la funzione di auto-draw verrà bloccata quando il tempo di svapata è superiore a 7 s; Non è possibile selezionare la modalità di attivazione quando la funzione di auto-draw è bloccata. Disinserire e inserire la cartuccia una volta per sbloccare la funzione di auto-draw.	
Selezionare la modalità di attivazione	Premere rapidamente il pulsante di accensione 4 volte Modalità AB - auto-draw / pulsante attivato Modalità A: auto-draw Modalità B: pulsante attivato	
Regolazione del wattaggio	premere il pulsante di accensione 3 volte nel giro di 1,5 secondi per accedere all'interfaccia di regolazione della potenza; il valore della potenza sull'interfaccia principale lampeggerà ad indicare che la potenza è stata impostata; premere quindi il pulsante di accensione per regolare la potenza entro 3 secondi dal lampeggiamento.	
Il livello della batteria verrà indicato sullo schermo	Livello batteria <0%--nessuna barretta Livello batteria = 0-20%--una barretta Livello batteria = 21-40%--due barrette Livello batteria = 41-60%--tre barrette Livello batteria = 61-80%--quattro barrette Livello batteria = 81-100%--cinque barrette	

Misure di sicurezza

Protezione da svapata oltre tempo massimo (7s)	Sullo schermo apparirà "Over 7S"
Protezione dal circuito aperto	Sullo schermo viene visualizzata la dicitura "Check Atomizer"
Protezione da bassa resistenza	Sullo schermo viene visualizzata la dicitura "Low Res"
Protezione dal cortocircuito	Sullo schermo viene visualizzata la dicitura "Atomizer Short"
Protezione da bassa tensione	Lo schermo mostrerà "Low Battery"
Caricamento anomalo	Lo schermo mostrerà "Check USB"
Protezione dal surriscaldamento	Sullo schermo viene visualizzata la dicitura "Too Hot"

Ricarica

Corrente di carica massima	2A
Tensione di carica consigliata	5V
Collegare il cavo di tipo C	Lo schermo mostrerà l'icona della batteria in ricarica
Carica completata	Lo schermo resterà acceso per 10 secondi e quindi si spegnerà
La tensione di ricarica è superiore a 5.6V o inferiore a 4.4V	Il dispositivo interromperà la ricarica e lo schermo mostrerà "VERIFICARE USB"
Se si preme il pulsante di accensione durante la ricarica, la batteria interromperà la ricarica per garantire la sicurezza	

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

1. E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.

Non usarlo se è allergico alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
• Non fumatori
• Giovani al di sotto della maggiore età
• Donne in gravidanza o in fase di allattamento; è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno

3. CONTROINDICAZIONI
• Le persone in cattive condizioni di salute, che soffrono di malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola di lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma
• Chi ha una tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta)
• Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue
• Le persone che assumono i seguenti farmaci:
* Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
* Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
* Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento
• Nausea (sensazione di vomito)
• Mal di testa
• Tosse
• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• Mal di stomaco
• Singhiozzo
• Congestione nasale
• Vomito
• Aritmie al torace
• Battiti cardiaci anormali

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: https://www.aspirecig.com/support/download
Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

3.5mm *Diameter of the pod refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com
To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecig.com

Manufactured by Eigate
MADE IN CHINA